



Jabra® CLIPPER



Quick Start Manual for use of Jabra® CLIPPER with Apple® Products

www.jabra.com

iPhone® and iPod touch® are registered trademarks of Apple Inc.

NEED MORE HELP?

Why wait? Go to our support page and find all the answers you're looking for 24-hours a day. www.jabra.com/CLIPPER

TOLL FREE Customer Contact Details:

ASIA PACIFIC

Australia	1-800-738-521
China	800-858-0789
Japan	03-3242-8722
New Zealand	+64 92806301
Singapore	800-101-2329

EMAIL ADDRESSES

Australia	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
New Zealand	support.nz@jabra.com
Singapore	support.sg@jabra.com

A BRAND BY



© 2009 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

Made in China
TYPE: OTE6



www.jabra.com

GN Netcom A/S • Lautrupbjerg 7 • 2750 Ballerup • Denmark

For more information please visit
www.jabra.com

81-03125 B

Figure 1



Figure 2





Figure 3



Figure 4



ENGLISH

简体中文

繁體中文

日本語

한국어

BAHASA MELAYU

ภาษาไทย

IMPORTANT NOTE: Apple iPhone® and iPod touch® supporting Bluetooth® stereo streaming.

Apple® Inc. has released a Software Update that enables Apple iPhone® 3G & 3GS and iPod touch® (2nd generation) devices to wirelessly via *Bluetooth*® stream stereo music content from the device to a *Bluetooth*® headset that supports the Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Please note, that iPhone® Software Update version 3.0 and or later is required to make the headset work via *Bluetooth*®. This software needs to be purchased, as it is sold separately (visit www.apple.com for more information and purchasing).

Your Jabra CLIPPER *Bluetooth*® stereo headset supports this A2DP profile which enables you to listen to music streamed wirelessly from the iPhone® or iPod touch® to the headset.

However, the iPhone® and iPod touch® devices do not support the profile named Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) to a full extent. This profile enables remote control functions from the headset like Play, Pause, Stop, Track Forward, Track Backwards, Fast Forward and Fast Backwards.

This means that you have limited or no AVRCP functionality from your Jabra CLIPPER headset towards either the Apple iPhone® or iPod touch® - depending on which software update you have installed:

- With Apple® software update version 3.0 you have no AVRCP functionality from your Jabra CLIPPER headset towards either the Apple iPhone® or iPod touch®.
- With Apple® software update version 3.1 you have support for Play, Pause and Stop. There is no support for Track Forward, Track Backwards, Fast Forward, Fast Backwards.

Please note, that you can always answer and end calls (and adjust the volume) directly from the Jabra Headset if you have iPhone® Software Update version 3.0 and or later installed on your Apple iPhone® 3G & 3GS and iPod touch® (2nd generation).

1 Pairing your Jabra CLIPPER to the iPhone® or iPod touch® Headsets are connected to phones or other *Bluetooth*® devices using a procedure called 'pairing'. By following a few simple steps, pairing can be done in a matter of seconds.

1. Put the headset in pairing mode

1.a. First time pairing

Turn on the headset and the Jabra CLIPPER will automatically enter pairing mode (indicator light is solid blue) and start searching for a device.

1.b. Later pairing

Press and hold the Multi-Function button until the indicator light is solid blue (approximately 6 seconds).

2. Activate *Bluetooth*® on your iPhone® or iPod touch® device.

- From the Home screen, choose *Settings* > *General* > *Bluetooth* and turn *Bluetooth*® on, as illustrated on the next few pages.

2.a.

(Figure 1)

From the Home screen, choose *Settings* and then select *General*.

2.b.

(Figure 2)

The device now searches for nearby *Bluetooth*® devices.

3.

(Figure 3)

Choose Jabra CLIPPER on your iPhone® / iPod touch® and confirm with PIN code 0000 (4 zeros).

Your iPhone® or iPod touch® is now connected to your Jabra CLIPPER.


(Figure 4)




2 Using your Jabra CLIPPER

When the iPhone® is connected to a *Bluetooth*® device, all outgoing calls are routed through the device by default. Incoming calls are routed through the Jabra CLIPPER if you answer using the headset and through your iPhone® if you answer using the iPhone®.

Your iPhone® can be connected with only one *Bluetooth*® device at a time.

Bluetooth® Status

You can see whether *Bluetooth*® is on or off, and whether a *Bluetooth*® device is connected to your iPhone®, by looking at the *Bluetooth*® icon  in the iPhone® status bar at the top of the screen:

-  or  (white): *Bluetooth*® is on and a device is connected to the iPhone®.
-  (gray): *Bluetooth*® is on but no device is connected. If you've paired a device with the iPhone®, it may be out of range or turned off.
- *No Bluetooth® icon in status bar: Bluetooth® is turned off.*

Answer or end a call

- Tap the Multi-Function button.

Adjust sound and volume

- Tap the +/- volume control button to turn volume up or down.

Play or pause music

- With Apple® software update version 3.0 you have no AVRCP functionality from your Jabra CLIPPER headset towards either the Apple iPhone® or iPod touch®.
- With Apple® software update version 3.1 you have support for Play & Pause - simply tap the Multi-Function button on the headset to Play/Pause.

Change between music tracks

- There is no support for Track Forward, Track Backwards, Fast Forward, Fast Backwards. Please perform this operation from the iPhone® or iPod touch® device directly.

Routing Calls Back through iPhone®

- There are a few ways to stop using a headset or car kit and go back to hearing calls through iPhone®.

Route calls through iPhone®

- Answer a call by tapping the iPhone® touch screen.
- During a call, tap Audio on iPhone®. Choose iPhone® to hear calls through iPhone®, choose Speaker Phone to hear calls through the speakerphone, or choose a connected *Bluetooth*® device.
- Turn off *Bluetooth*® From the Home screen choose *Settings* > *General* > *Bluetooth* and drag the switch to *Off*.
- Turn off the headset, or move out of range. You must be within about 30 feet of a *Bluetooth*® device for it to be connected to iPhone®.

Unpairing a Device from iPhone® or iPod touch®

If you've paired your iPhone® with a device and want to use another device instead, you must unpair the first device.

Unpair a device from iPhone® or iPod touch®

1 From the Home screen choose *Settings > General > Bluetooth*.

If *Bluetooth®* isn't on, turn it on.

2 Choose a device and tap Unpair.

Until you pair the device with iPhone® again, iPhone® doesn't route calls through it.

Turning *Bluetooth®* on iPhone® or iPod touch® On or Off

From the Home screen choose *Settings > General > Bluetooth*, then turn *Bluetooth®* on or off.

重要提示：Apple iPhone® 和 iPod touch® 支持蓝牙®立体声流媒体。

Apple® Inc.（苹果公司）发布了一个软件更新，使 Apple iPhone® 3G 和 3GS 以及 iPod touch®（第二代）设备能够以无线方式将本机上的蓝牙®立体声流媒体内容传输到支持高级音频分配模式（A2DP）的蓝牙®耳机上。请注意，必须安装 iPhone® 软件更新 3.0 或更高版本，耳机才能通过蓝牙®正常使用。本软件单独出售，需要另行付费购买（要了解详细信息和购买本软件，请访问 www.apple.com）。

您的 Jabra CLIPPER 蓝牙®立体声耳机支持这种 A2DP 模式，让您可以聆听以无线方式从 iPhone® 或 iPod touch® 传送到耳机的音乐。

不过，iPhone® 和 iPod touch® 设备并不完全支持音频 / 视频遥控模式（AVRCP）。这种模式允许用户在耳机上使用“播放”、“暂停”、“停止”、“下一曲目”、“上一曲目”、“快进”和“快退”等遥控功能。

这意味着您在 Jabra CLIPPER 耳机上只能使用一部分 AVRCP 功能或者无法使用任何 AVRCP 功能来控制 Apple iPhone® 或 iPod touch® — 具体情况取决于您安装的软件更新版本：

- 如果安装了 Apple® 软件更新 3.0 版，您将无法使用 Jabra CLIPPER 耳机的任何 AVRCP 功能来控制 Apple iPhone® 或 iPod touch®。
- 如果安装了 Apple® 软件更新 3.1 版，则可以使用“播放”、“暂停”和“停止”功能，但无法使用“下一曲目”、“上一曲目”、“快进”和“快退”功能。

请注意，如果在 Apple iPhone® 3G 和 3GS 以及 iPod touch®（第二代）上安装了 iPhone® 软件更新 3.0 或更高版本，您随时都可以直接在捷波朗耳机上接听 / 结束通话以及调节音量。

1 将您的 Jabra CLIPPER 耳机与 iPhone® 或 iPod touch® 配对

耳机通过一个称为“配对”的过程与手机或其他蓝牙®设备建立连接。通过一些简单的步骤，配对过程便可在数秒钟内完成。

1. 将耳机设为配对模式

1.a. 首次配对

开启耳机，Jabra CLIPPER 将自动进入配对模式（指示灯呈蓝色长亮）并开始搜索设备。

1.b. 后续配对

按住多功能按钮（大约 6 秒钟），直到指示灯呈蓝色长亮。

2. 启动 iPhone® 或 iPod touch® 设备上的蓝牙®。

- 在主屏幕上，选择 *Settings*（设置） > *General*（常规） > *Bluetooth*（蓝牙）并将蓝牙® *on*（开启），如随后几页中的图示所示。

2.a.

(Figure 1)

在主屏幕上，选择 *Settings*（设置），然后选择 *General*（常规）。

2.b.

(Figure 2)

您的设备现在会搜索附近的蓝牙®设备。

3.

(Figure 3)

在您的 iPhone®/iPod touch® 上选择 Jabra CLIPPER 耳机，并输入 PIN 码 0000（4 个零）进行确认。

现在，您的 iPhone® 或 iPod touch® 已与 Jabra CLIPPER 耳机建立起连接。

(Figure 4)




2 使用您的 Jabra CLIPPER 耳机

当 iPhone® 与蓝牙®设备建立连接后，所有拨出的电话都默认会转到该设备上。有来电时，如果使用耳机接听，来电会转到 Jabra CLIPPER 耳机上；如果使用 iPhone® 接听，来电则会转到您的 iPhone® 上。

您的 iPhone® 每次只能与一个蓝牙®设备建立连接。

蓝牙®状态

查看屏幕顶部 iPhone® 状态栏中的蓝牙®图标 ，即可了解蓝牙®是否已开启以及蓝牙®设备是否与您的 iPhone® 建立了连接：

-  或  (白色)：蓝牙®已开启，而且设备已经与 iPhone® 建立了连接。
-  (灰色)：蓝牙®已开启，但并未连接任何设备。如果曾将某个设备与 iPhone® 配对，则该设备现在可能超出范围或已经关闭。
- 状态栏中没有蓝牙®图标：蓝牙®已关闭。

接听来电或结束通话

- 轻按多功能按钮。

调节声音和音量

- 轻按 +/- 音量控制按钮可增大或减小音量。

播放或暂停音乐

- 如果安装了 Apple® 软件更新 3.0 版，您将无法使用 Jabra CLIPPER 耳机的任何 AVRCP 功能来控制 Apple iPhone® 或 iPod touch®。
- 如果安装了 Apple® 软件更新 3.1 版，则可以使用“播放”和“暂停”功能——轻按耳机上的多功能按钮即可播放/暂停。

更换曲目

- 您无法使用“下一曲目”、“上一曲目”、“快进”和“快退”功能。请直接从 iPhone® 或 iPod touch® 设备上执行这些操作。

重新将电话转到 iPhone® 上

- 有几种方法可停止使用耳机或车用套件并重新通过 iPhone® 接听电话。

将电话转到 iPhone® 上

- 轻按 iPhone® 轻触屏以接听电话。
- 在通话过程中，轻按 iPhone® 上的 Audio（音频）。您可以选择 iPhone® 以通过 iPhone® 接听电话、选择 Speaker Phone（蓝牙扬声器）以通过蓝牙扬声器接听电话，或选择一个已连接的蓝牙®设备。
- 关闭蓝牙®：在主屏幕上选择 *Settings*（设置）> *General*（常规）> *Bluetooth*（蓝牙）并将开关拨到 *Off*（关闭）位置。
- 关闭耳机，或者将其移到有效范围之外。您必须在蓝牙®设备约 30 英尺（10 米）的范围内才能与 iPhone® 建立连接。

取消 iPhone® 或 iPod touch® 与设备之间的配对

如果您的 iPhone® 已与某个设备配对，但准备使用另一个设备，则您必须先取消与第一个设备的配对。

取消 iPhone® 或 iPod touch® 与设备之间的配对

1 在主屏幕上，选择 *Settings*（设置）> *General*（常规）> *Bluetooth*（蓝牙）。如果蓝牙®未开启，请将其开启。

2 选择一个设备并轻按 *Unpair*（取消配对）。

除非再次将该设备与 iPhone® 配对，否则 iPhone® 不会将电话转到该设备上。

在 iPhone® 或 iPod touch® 上开启或关闭蓝牙®

在主屏幕上，选择 *Settings*（设置）> *General*（常规）> *Bluetooth*（蓝牙），然后开启或关闭蓝牙®。

重要告示：Apple iPhone® 及 iPod touch® 支援藍牙®立體聲串流。

Apple® Inc. 已推出軟件更新，讓 Apple iPhone® 3G 及 3GS 與 iPod touch®（第二代）裝置透過藍牙®，無線串流立體聲音樂內容到支援進階音訊配送模式（A2DP）的藍牙®耳機。請注意，版本 3.0 或以後的 iPhone® 軟件更新必須透過藍牙®才能令耳機操作。由於這個軟件是另行銷售的，必須購買才能使用（請瀏覽 www.apple.com 瞭解詳情及購買辦法）。

您的 Jabra CLIPPER 藍牙®立體聲耳機支援 A2DP 模式，讓您可以從 iPhone® 或 iPod touch® 無線串流音樂到耳機聆聽。

不過，iPhone® 及 iPod touch® 裝置並不完全支援音頻／視頻遙控模式（AVRCP）。這個模式讓您在耳機使用遙控功能，例如 Play（播放）、Pause（暫停）、Stop（停止）、Track Forward（下一曲）、Track Backwards（上一曲）、Fast Forward（快速向前）及 Fast Backwards（快速向後）。

這表示您的 Jabra CLIPPER 耳機對 Apple iPhone® 或 iPod touch® 只能使用有限度的 AVRCP 功能或不能使用任何這類功能。這需視乎您安裝哪一個版本的軟件更新：

- 如為版本 3.0 的 Apple® 軟件更新，您的 Jabra CLIPPER 耳機對 Apple iPhone® 或 iPod touch® 不能使用任何 AVRCP 功能。
- 如為版本 3.1 的 Apple® 軟件更新，則支援 Play（播放）、Pause（暫停）及 Stop（停止）功能。但不支援 Track Forward（下一曲）、Track Backwards（上一曲）、Fast Forward（快速向前）、Fast Backwards（快速向後）功能。

請注意，如果您的 Apple iPhone® 3G 及 3GS 與 iPod touch®（第二代）已安裝版本 3.0 或以後的 iPhone® 軟件更新，您可以在任何時候直接使用 Jabra 耳機接聽或結束通話（以及調整音量）。

1 將您的 Jabra CLIPPER 與 iPhone® 或 iPod touch® 配對
使用稱為「配對」的程序將耳機與手機或其他藍牙®裝置連接。遵照以下簡單步驟，可在幾秒間完成配對。

1. 讓耳機處於配對模式

1.a. 首次配對

開啟耳機，Jabra CLIPPER 就會自動進入配對模式（指示燈為穩定的藍色）並開始搜尋裝置。

1.b. 以後配對

按住多功能按鈕，直到指示燈變成穩定的藍燈（約 6 秒）。

2. 啟動 iPhone® 或 iPod touch® 裝置的藍牙®。

- 在主畫面，選擇 *Settings*（設定）> *General*（一般設定）> *Bluetooth*（藍牙）並選擇藍牙®為 *on*（開啟），以下數頁的圖例將會說明操作方法。

2.a.

(Figure 1)

在主畫面，選擇 *Settings*（設定），然後選擇 *General*（一般設定）

2.b.

(Figure 2)

裝置現在會搜尋附近的藍牙®裝置。

3.

(Figure 3)

在您的 iPhone® / iPod touch® 選擇 Jabra CLIPPER，並輸入 PIN 碼 0000（4 個零）進行確認。

您的 iPhone® 或 iPod touch® 現已與您的 Jabra CLIPPER 連接。


(Figure 4)




2 使用您的 Jabra CLIPPER

當 iPhone® 已連接到藍牙®裝置，所有撥出通話都會預設為通過該裝置傳送。如果您使用耳機接聽來電，來電將會通過 Jabra CLIPPER 傳送，而如果您使用 iPhone® 接聽來電，則會通過 iPhone® 傳送。

您的 iPhone® 在同一時間只可以與一個藍牙®裝置連接。

藍牙®狀態

您可以查看藍牙®處於開啟或關閉狀態，以及藍牙®裝置是否已連接到您的 iPhone®，方法是觀看在畫面頂部 iPhone® 狀態列的藍牙®圖示 。

-  或  (白色)：藍牙®已開啟，並已有裝置連接至 iPhone®。
-  (灰色)：藍牙®已開啟，但未有連接裝置。如果您已經將裝置與 iPhone® 配對，則該裝置可能離開了接收範圍，或已經關上。
- 狀態列沒有藍牙®圖示：藍牙®已關閉。

接聽來電或結束通話

- 輕按多功能按鈕。

調整聲音及音量

- 輕按 +/- 音量控制按鈕可調高或調低音量。

播放或暫停音樂

- 如為版本 3.0 的 Apple® 軟件更新，您的 Jabra CLIPPER 耳機對 Apple iPhone® 或 iPod touch® 不能使用任何 AVRCP 功能。
- 如為版本 3.1 的 Apple® 軟件更新，則支援 Play（播放）及 Pause（暫停）— 您只需輕按耳機上的多功能按鈕控制播放／暫停。

轉換音樂曲目

- 不支援 Track Forward（下一曲）、Track Backwards（上一曲）、Fast Forward（快速向前）、Fast Backwards（快速向後）功能。請直接在 iPhone® 或 iPod touch® 裝置進行這項操作。

通過 iPhone® 傳回通話

- 您可以採用數個不同方式來停止使用耳機或車用套件，而改回通過 iPhone® 接聽來電。

通過 iPhone® 傳送通話

- 輕按 iPhone® 的輕觸屏可以接聽來電。
- 通話時，輕按 iPhone® 的 Audio（音訊）。選擇 iPhone® 就可以通過 iPhone® 接聽來電，而選擇 Speaker Phone（藍牙揚聲器）就可以通過藍牙揚聲器接聽來電，或可以選擇已連接的藍牙® 裝置。
- 關閉藍牙®。在主畫面選擇 *Settings*（設定）> *General*（一般設定）> *Bluetooth*（藍牙）並將開關拖曳至 *Off*（關閉）。
- 關閉耳機，或將它移離接收範圍。您必須在藍牙® 裝置的 30 英尺範圍以內，才能將它連接到 iPhone®。

取消 iPhone® 或 iPod touch® 與裝置的配對

如果您已經將 iPhone® 與某個裝置配對，但想轉為使用另一個裝置，則您必須取消配對首個裝置。

取消 iPhone® 或 iPod touch® 與裝置的配對

- 1 在主畫面選擇 *Settings* (設定) > *General* (一般設定) > *Bluetooth* (藍牙)。如果藍牙®並未開啟，則將它開啟。
- 2 選擇一個裝置，然後輕按 *Unpair* (解除配對)。

除非您再次將該裝置與 iPhone® 配對，否則 iPhone® 不會通過該裝置傳送通話。

開啟或關閉 iPhone® 或 iPod touch® 的藍牙®

在主畫面，選擇 *Settings* (設定) > *General* (一般設定) > *Bluetooth* (藍牙)，然後開啟或關閉藍牙®。

重要：Apple iPhone®、iPod touch® は Bluetooth® ステレオストリーミングをサポートしていません。

Apple® Inc. は、Bluetooth® Apple iPhone® 3G、iPhone® 3GS および iPod touch®（第2世代）の各機器から A2DP（高度オーディオ配信プロファイル）をサポートする Bluetooth® 対応ヘッドセットに Bluetooth® を経由してワイヤレスにステレオ音楽コンテンツをストリーミングできるようにするソフトウェアアップデートをリリースしました。Bluetooth® を経由してヘッドセットを動作させるには、iPhone® のソフトウェアアップデートバージョン 3.0 以降が必要です。このソフトウェアアップデートは別売りのため、別途購入が必要です（詳細と購入については www.apple.com を参照）。

Jabra CLIPPER Bluetooth® ステレオヘッドセットは、iPhone® または iPod touch® からヘッドセットへワイヤレスにストリーミングして音楽を聞くことを可能にする A2DP プロファイルをサポートしています。

ただし、iPhone® と iPod touch® は、AVRCP（オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル）というプロファイルを完全にはサポートしていません。このプロファイルは、再生、一時停止、停止、次の曲に進む、前の曲に戻る、高速早送り、高速巻戻しなどのヘッドセットからのリモートコントロール機能を使用できるようにするものです。

そのため、Jabra CLIPPER ヘッドセットから Apple iPhone® または iPod touch® への AVRCP 機能は一部のみ使用可能か、まったく使用できない場合があります。これは、インストールしたソフトウェアアップデートによって異なります。

- Apple®ソフトウェアアップデートバージョン3.0では、Jabra CLIPPER ヘッドセットから Apple iPhone® または iPod touch® への AVRCP 機能はサポートされていません。
- Apple®ソフトウェアアップデートバージョン3.1では、再生、一時停止、停止がサポートされています。次の曲に進む、前の曲に戻る、高速早送り、高速巻戻しはサポートされていません。

iPhone® ソフトウェアアップデートバージョン 3.0 以降が Apple iPhone® 3G、iPhone® 3GS および iPod touch® (第2世代) にインストールされている場合は、常に Jabra ヘッドセットから直接通話の応答と終了（および音量の調整）が可能です。

1 Jabra CLIPPER を iPhone® または iPod touch® とペアリングする

ヘッドセットは「ペアリング」と呼ばれる処理を行い、電話やその他の Bluetooth® 対応機器に接続します。次の簡単な手順に従うと、ペアリングは数秒で完了します。

1. ヘッドセットをペアリングモードにする

1.a. 最初のペアリング時

Jabra CLIPPER をオンにすると自動的にペアリングモードになり（表示灯が青色で点灯）、機器の検索を始めます。

1.b. 2回目以降のペアリング

表示灯が青色で点灯するまで多機能ボタンを押したままにします（約6秒間）。

2. iPhone® または iPod touch® 機器で Bluetooth® を有効にします。

- ホーム画面から [Settings (設定)] > [General (一般)] > [Bluetooth] を選択して、次ページ以降の図に示されているように Bluetooth® を on (オン) にします。

2.a.

(Figure 1)

ホーム画面から [Settings (設定)] を選択した後、[General (一般)] を選択。

2.b.

(Figure 2)

機器が付近にある Bluetooth® 対応機器を検索します。

3.

(Figure 3)

iPhone® / iPod touch® で Jabra CLIPPER を選択し、PIN コード「0000」（ゼロ 4 個）を入力して確認します。

これで iPhone® または iPod touch® が Jabra CLIPPER に接続されます。


(Figure 4)

2 Jabra CLIPPER を使用する

iPhone® が Bluetooth® 対応機器に接続されると、デフォルト設定ではすべての発信通話はその機器にルーティングされます。着信通話は、ヘッドセットを使用して応答した場合は Jabra CLIPPER にルーティングされ、iPhone® を使用して応答した場合は iPhone® にルーティングされます。

iPhone® は一度に 1 台の Bluetooth® 対応機器のみに接続できます。

Bluetooth® の状態

iPhone® の画面上部のステータスバーにある Bluetooth® アイコン  で、Bluetooth® がオンかオフか、Bluetooth® 対応機器が iPhone® に接続されているかどうかを確認できます。

- **※** または **※** (白) : Bluetooth® はオンで、機器は iPhone® に接続されています。
- **※** (灰色) : Bluetooth® はオンですが、機器は接続されていません。機器と iPhone® のペアリングがすでに行われている場合、機器が通信圏外にあるか、電源がオフになっている可能性があります。
- ステータスバーに Bluetooth® アイコンが表示されない : Bluetooth® がオフになっています。

通話への応答または終了

- 多機能ボタンを軽く押します。

音質と音量の調整

- +/- 音量コントロール ボタンを軽く押して音量を上げ下げします。

音楽の再生または一時停止

- Apple® ソフトウェアアップデートバージョン 3.0 では、Jabra CLIPPER ヘッドセットから Apple iPhone® または iPod touch® への AVRCP 機能はサポートされていません。
- Apple® ソフトウェアアップデートバージョン 3.1 では、再生と一時停止がサポートされています。ヘッドセットの多機能ボタンを軽く押すと再生/一時停止できます。

再生する曲の変更

- 次の曲に進む、前の曲に戻る、高速早送り、高速巻戻しはサポートされていません。この操作は、iPhone® または iPod touch® 機器から直接行ってください。

iPhone® への通話ルーティングに戻す

- ヘッドセットやカーキットの使用を中止し、iPhone® を使用して通話を行うように戻す方法は何通りかあります。

iPhone® への通話のルーティング

- iPhone® のタッチスクリーンを軽く押して通話に応答します。
- 通話中に iPhone® の [オーディオソース] を軽く押します。[iPhone®] を選択すると、iPhone® を使って通話できるようになり、[スピーカー] を選択すると、スピーカーフォンを通じて通話できるようになります。また接続されている Bluetooth® 対応機器を選択することもできます。
- ホーム画面から [Settings (設定)] > [General (一般)] > [Bluetooth] を選択し、スイッチを Off (オフ) にドラッグして、Bluetooth® をオフにします。
- ヘッドセットの電源を切るか、通信圏外に移動します。iPhone® と Bluetooth® 対応機器を接続するには、機器が約 9 メートル以内にある必要があります。

iPhone® または iPod touch® と機器のペアリングを解除する

iPhone® を機器とペアリングした後で、その機器の代わりに別の機器を使用したい場合は、最初にペアリングした機器のペアリングを解除する必要があります。

iPhone® または iPod touch® からの機器のペアリング解除

- 1 ホーム画面で [Settings (設定)] > [General (一般)] > [Bluetooth] を選択します。Bluetooth® がオンになっていない場合は、オンにします。
- 2 機器を選択して [このデバイスの登録を解除] を軽く押します。

iPhone® に再度その機器をペアリングし直すまで、iPhone® からその機器に通話がルーティングされなくなります。

iPhone® または iPod touch® の Bluetooth® をオンまたはオフにする

ホーム画面から [Settings (設定)] > [General (一般)] > [Bluetooth] を選択し、Bluetooth® をオンまたはオフにします。

중요 참고 사항: Apple iPhone® 및 iPod touch®는 Bluetooth® 스테레오 스트리밍을 지원합니다.

Apple® Inc.에서는 Apple iPhone® 3G & 3GS 및 iPod touch®(2세대) 장치에서 Bluetooth® 스트림 스테레오 음악 콘텐츠를 통해 해당 장치에서 A2DP(고급 오디오 배포 프로필)를 지원하는 Bluetooth® 헤드셋으로 무선 전송할 수 있도록 하는 소프트웨어 업데이트를 릴리스했습니다. iPhone® 소프트웨어 업데이트 버전 3.0 이상은 Bluetooth®를 통한 헤드셋 작업을 만드는 데 필요합니다. 이 소프트웨어는 별매품이므로 별도로 구매해야 합니다(자세한 정보 및 구매 관련 내용은 www.apple.com 참조).

Jabra CLIPPER Bluetooth® 스테레오 헤드셋은 iPhone® 또는 iPod touch®에서 헤드셋으로 스트리밍된 음악을 무선으로 들을 수 있도록 해주는 A2DP 프로필을 지원합니다.

하지만 iPhone® 및 iPod touch® 장치는 AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)라는 프로필을 완전히 지원하지는 않습니다. 이 프로필을 사용하면 재생, 일시 중지, 중지, 앞으로 건너뛰기, 뒤로 건너뛰기, 빨리 감기 및 뒤로 빨리 감기 등의 헤드셋 기능을 원격으로 제어할 수 있습니다.

다시 말해, Jabra CLIPPER 헤드셋에서 Apple iPhone® 또는 iPod touch®로의 AVRCP 기능이 제한되거나 지원되지 않는다는 것을 의미하며, 이는 설치한 소프트웨어 업데이트에 따라 달라집니다.

- Apple® 소프트웨어 업데이트 버전 3.0을 사용하면 Jabra CLIPPER 헤드셋에서 Apple iPhone® 또는 iPod touch®로의 AVRCP 기능을 사용할 수 없습니다.
- Apple® 소프트웨어 업데이트 버전 3.1에서는 재생, 일시 중지 및 중지 기능을 사용할 수 있습니다. 앞으로 건너뛰기, 뒤로 건너뛰기, 빨리 감기 및 뒤로 빨리 감기는 지원하지 않습니다.

Apple iPhone® 3G & 3GS 및 iPod touch®(2세대)에 iPhone® 소프트웨어 업데이트 버전 3.0 이상을 설치한 경우에는 언제든지 Jabra 헤드셋에서 직접 전화를 받거나 끄고 볼륨을 조절할 수 있습니다.

1 Jabra CLIPPER와 iPhone® 또는 iPod touch® 페어링

'페어링'절차에 따라 헤드셋을 휴대폰이나 다른 *Bluetooth®* 장치에 연결할 수 있습니다. 다음 몇 가지 단계를 수행하면 짧은 시간 내에 페어링할 수 있습니다.

1. 헤드셋을 페어링 모드로 전환합니다.

1.a. 처음 페어링

헤드셋과 Jabra CLIPPER를 켜면 자동으로 페어링 모드(표시등이 파란색으로 점등됨)가 시작되어 장치 검색을 시작합니다.

1.b. 이후 페어링

표시등이 파란색으로 점등될 때까지 약 6초간 다중 기능 버튼을 길게 누릅니다.

2. iPhone® 또는 iPod touch® 장치에서 Bluetooth®를 활성화합니다.

- 다음 몇 페이지에 설명된 대로 Home(홈) 화면에서 *Settings(설정)* > *General(일반)* > *Bluetooth*를 선택하고 *Bluetooth®*를 켭니다.

2.a.

(Figure 1)

Home(홈) 화면에서 *Settings(설정)*, *General(일반)* 순으로 선택합니다.

2.b.

(Figure 2)

이제 장치에서 근처의 *Bluetooth®* 장치를 검색합니다.

3.

(Figure 3)

iPhone®/iPod touch®에서 PIN 코드 0000 (4개의 0)을 눌러 Jabra CLIPPER를 선택합니다.

이제 iPhone® 또는 iPod touch®가 Jabra CLIPPER에 연결됩니다.


(Figure 4)




2 Jabra CLIPPER 사용

iPhone®이 *Bluetooth*® 장치에 연결되면 모든 발신 통화가 기본적으로 해당 장치를 통해 라우팅됩니다. 수신 통화의 경우 헤드셋을 사용할 때는 Jabra CLIPPER를, iPhone®을 사용할 때는 iPhone®을 통해 라우팅됩니다.

iPhone®은 한 번에 하나의 *Bluetooth*® 장치에만 연결할 수 있습니다.

Bluetooth® 상태

Bluetooth®가 켜져 있거나 꺼진 상태인지, *Bluetooth*® 장치가 iPhone®에 연결되어 있는지 여부는 화면 상단의 iPhone® 상태 표시줄에서 *Bluetooth*® 아이콘 을 확인합니다.

-  또는  (흰색): *Bluetooth*®가 켜져 있고 장치가 iPhone®에 연결되어 있습니다.
-  (회색): *Bluetooth*®가 켜져 있지만 장치는 연결되어 있지 않습니다. 장치를 iPhone®과 페어링한 경우에는 iPhone이 범위를 벗어났거나 꺼져 있는 것일 수 있습니다.
- 상태 표시줄에 *Bluetooth*® 아이콘 없음: *Bluetooth*®가 꺼져 있습니다.

전화 받기/끊기

- 다중 기능 버튼을 가볍게 누릅니다.

소리 및 볼륨 조절

- 볼륨을 높이거나 낮추려면 +/- 볼륨 조절 버튼을 가볍게 누릅니다.

음악 재생/일시 중지

- Apple® 소프트웨어 업데이트 버전 3.0을 사용하면 Jabra CLIPPER 헤드셋에서 Apple iPhone® 또는 iPod touch®로의 AVRCP 기능을 사용할 수 없습니다.
- Apple® 소프트웨어 업데이트 버전 3.1은 재생 및 일시 중지 기능을 지원합니다. 헤드셋의 다중 기능 버튼을 가볍게 누르기만 하면 재생/일시 중지됩니다.

음악 트랙 변경

- 앞으로 건너뛰기, 뒤로 건너뛰기, 빨리 감기 및 뒤로 빨리 감기는 지원하지 않습니다. 이 작업은 iPhone® 또는 iPod touch® 장치에서 직접 수행하십시오.

iPhone®을 통해 콜백 라우팅

- 헤드셋이나 차량 키트를 사용하여 중지시키거나 iPhone®을 통해 통화로 전환할 수 있는 방법이 여러 가지 있습니다.

iPhone®을 통해 통화 라우팅

- iPhone® 터치 스크린을 가볍게 눌러 전화를 받습니다.
- 통화 중에 iPhone®의 Audio(오디오)를 가볍게 누릅니다. iPhone®을 선택하여 iPhone®에서 전화를 받거나 스피커 폰을 선택하여 스피커 폰에서, 아니면 연결된 Bluetooth® 장치를 통해 전화를 받습니다.
- Bluetooth®를 끕니다. Home(홈) 화면에서 Settings(설정) > General(일반) > Bluetooth를 선택하고 스위치를 Off(끄기)로 설정합니다.

- 헤드셋을 끄거나 범위 밖으로 이동합니다. iPhone®에 연결하려면 *Bluetooth*® 장치가 30피트 이내에 있어야 합니다.

iPhone® 또는 iPod touch®에서 장치 페어링 해제

장치를 iPhone®과 페어링한 상태에서 다른 장치를 대신 사용하려면 첫 번째 장치와의 페어링을 해제해야 합니다.

iPhone® 또는 iPod touch®에서 장치 페어링 해제

1 Home(홈) 화면에서 *Settings(설정)* > *General(일반)* > *Bluetooth*를 선택합니다. *Bluetooth*®가 켜져 있지 않으면 켭니다.

2 장치를 선택하고 Unpair(페어링 해제)를 가볍게 누릅니다.

장치를 iPhone®에 다시 페어링해야 iPhone®에서 통화를 라우팅합니다.

iPhone® 또는 iPod touch® 켜기/끄기 상태에서 *Bluetooth*® 켜기

Home(홈) 화면에서 *Settings(설정)* > *General(일반)* > *Bluetooth*를 선택한 다음 *Bluetooth*®를 켜거나 끕니다.

NOTA PENTING: Apple iPhone® dan iPod touch® menyokong penstriman stereo Bluetooth®.

Apple® Inc. telah mengeluarkan Kemas Kini Perisian yang membolehkan Apple iPhone® 3G & 3GS dan peranti iPod touch® (Generasi Ke-2) secara wayarles melalui kandungan muzik stereo strim *Bluetooth*® daripada peranti ke set kepala *Bluetooth*® yang menyokong Profil Pengedaran Audio Lanjutan (A2DP). Sila ambil perhatian, versi Kemas Kini Perisian iPhone® 3.0 dan terkini diperlukan untuk membolehkan set kepala berfungsi melalui *Bluetooth*®. Perisian ini perlu dibeli kerana ia dijual secara berasingan (lawati www.apple.com untuk maklumat lanjutan dan pembelian).

Set kepala stereo Jabra CLIPPER *Bluetooth*® anda menyokong profil A2DP ini yang membolehkan anda mendengar pada muzik strim menggunakan wayarles daripada iPhone® atau iPod touch® ke set kepala.

Walau bagaimanapun, peranti iPhone® dan iPod touch® tidak menyokong profil Profil Kawalan Jauh Video (AVRCP) sepenuhnya. Profil ini mendayakan fungsi kawalan jauh daripada set kepala seperti Main, Jeda, Henti, Trek Ke Hadapan, Trek Ke Belakang, Maju Pantas dan Undur Pantas.

Ini bermakna anda mempunyai kefungsiian terhadap atau tiada AVRCP daripada set kepala Jabra CLIPPER anda untuk sama ada Apple iPhone® atau iPod touch® - bergantung pada kemas kini perisian yang telah anda pasangkan:

- Dengan kemas kini perisian Apple® versi 3.0, anda tidak mempunyai kefungsiian AVRCP daripada set kepala Jabra CLIPPER anda untuk sama ada Apple iPhone® atau iPod touch®.
- Dengan kemas kini perisian Apple® versi 3.1 anda mempunyai sokong untuk Main, Jeda dan Henti. Tiada sokongan untuk Trek Ke Hadapan, Trek Ke Belakang, Maju Pantas, Undur Pantas.

Sila ambil perhatian, anda sentiasa boleh menjawab dan menamatkan panggilan (dan menyelaraskan kelantangan) secara terus dari Set kepala Jabra jika anda mempunyai Kemas Kini Perisian iPhone® versi 3.0 dan atau paling terkini dipasangkan pada Apple iPhone® 3G & 3GS dan iPod touch® anda (generasi ke-2).

1 Pasangkan Jabra CLIPPER anda ke iPhone® atau iPod touch®
Set kepala disambungkan ke telefon atau peranti *Bluetooth*® lain menggunakan prosedur yang dipanggil 'berpasangan'. Dengan mengikuti beberapa langkah mudah, berpasangan boleh dilakukan dalam beberapa saat.

1. Letakkan set kepala dalam mod berpasangan

1.a. Berpasangan untuk kali pertama

Hidupkan set kepala dan Jabra CLIPPER akan secara automatik memasuki mod berpasangan (lampu penunjuk adalah biru padu) dan mula mencari peranti.

1.b. Berpasangan kemudian

Tekan dan tahan butang Berbilang Fungsi sehingga lampu penunjuk adalah biru padu (kira-kira 6 saat).

2. Aktifkan *Bluetooth*® pada peranti iPhone® atau iPod touch® anda.

- Dari skrin Utama, pilih *Settings (Tetapan) > General (Umum) > Bluetooth* dan *Bluetooth® on (hidupkan)*, seperti yang diilustrasikan pada beberapa halaman seterusnya.

2.a.

(Figure 1)

Daripada skrin Utama, pilih *Settings (Tetapan)* dan pilih *General (Umum)*.

2.b.

(Figure 2)

Peranti sekarang mencari peranti *Bluetooth*® berdekatan.

3.

(Figure 3)

Pilih Jabra CLIPPER pada iPhone® / iPod touch® anda dan sahkan dengan menggunakan kod PIN 0000 (4 kosong).

iPhone® atau iPod touch® anda sekarang disambungkan ke Jabra CLIPPER anda.


(Figure 4)




2 Menggunakan Jabra CLIPPER anda

Apabila iPhone® disambungkan ke peranti *Bluetooth*®, semua panggilan keluar dihalakan ke peranti secara lalai. Panggilan masuk dihalakan ke Jabra CLIPPER jika anda menjawab menggunakan alat dengan dan melalui iPhone® anda jika anda menjawab menggunakan iPhone®.

iPhone® anda boleh disambungkan dengan hanya satu peranti *Bluetooth*® pada satu-satu masa.

Status *Bluetooth*®

Anda dapat melihat sama ada *Bluetooth*® dihidupkan atau mati, dan sama ada peranti *Bluetooth*® disambungkan ke iPhone® anda, dengan melihat pada pada ikon *Bluetooth*®  dalam bar status iPhone® pada bahagian atas skrin:

-  atau  (putih): *Bluetooth*® dihidupkan dan peranti dipasangkan ke iPhone®.
-  (kelabu): *Bluetooth*® dihidupkan dan tiada peranti disambungkan. Jika anda telah memasang peranti dengan iPhone®, ia mungkin di luar kawasan atau dimatikan.
- *Tiada Bluetooth® ikon dalam bar status: Bluetooth® dimatikan.*

Menjawab atau menamatkan panggilan

- Ketuk butang Berbilang Fungsi.

Melaraskan bunyi dan kelantangan

- Ketuk butang kawalan +/- untuk menambah atau mengurangkan kelantangan.

Memainkan atau menjedakan muzik

- Dengan kemas kini perisian Apple® versi 3.0, anda tidak mempunyai kefungsiian AVRCP daripada set kepala Jabra CLIPPER anda untuk sama ada Apple iPhone® atau iPod touch®.
- Dengan kemas kini perisian Apple® versi 3.1 anda mempunyai sokongan untuk Main & Jeda - hanya ketuk butang Berbilang Fungsi pada set kepala untuk Main/Jeda.

Tukar antara trek muzik

- Tiada sokongan untuk Trek Ke Hadapan, Trek Ke Belakang, Maju Pantas, Undur Pantas. Sila jalankan operasi ini daripada peranti iPhone® atau iPod touch® secara terus.

Halakan Panggilan Kembali melalui iPhone®

- Terdapat beberapa cara untuk berhenti menggunakan set kepala atau kit kereta dan kembali mendengar panggilan melalui iPhone®.

Panggilan penghalaan melalui iPhone®

- Kawab panggilan dengan mengetuk skrin sentuh iPhone®.
- Semasa panggilan, ketuk Audio pada iPhone®. Pilih iPhone® untuk mendengar panggilan melalui iPhone®, pilih Pembesar Suara Telefon untuk mendengar panggilan melalui pembesar suara, atau pilih peranti *Bluetooth*® yang disambung.
- Matikan *Bluetooth*® Daripada skrin Utama pilih *Settings (Tetapan) > General (Umum) > Bluetooth* dan seret suis ke *Off*.

- Matikan set kepala, atau keluar kawasan. Anda perlu berada kira-kira dalam 30 kaki daripada peranti *Bluetooth*® agar ia dapat disambungkan ke iPhone®.

Jangan pasangankan Peranti daripada iPhone® atau iPod touch®

Jika anda telah pasangankan iPhone® anda dengan peranti dan hendak menggunakan peranti lain, anda perlu jangan pasangankan peranti pertama.

Jangan pasangankan peranti daripada iPhone® atau iPod touch®

- 1 Daripada skrin Utama pilih *Settings (Tetapan) > General (Umum) > Bluetooth*. Jika *Bluetooth*® tidak dihidupkan, hidupkannya.
- 2 Pilih peranti dan ketuk Jangan Pasangan.

Sehingga anda pasangankan peranti dengan iPhone® sekali lagi, iPhone® tidak menghalakan panggilan melaluinya.

Menghidupkan *Bluetooth*® iPhone® atau iPod touch® Hidup atau Mati

Daripada skrin Utama pilih *Settings (Tetapan) > General (Umum) > Bluetooth*, kemudian *Bluetooth*® hidupkan atau matikan.

ข้อมูลสำคัญ: Apple iPhone® และ iPod touch® รองรับระบบสตรีมมิ่งสเตอริโอ Bluetooth®

Apple® Inc. ได้เปิดตัว Software Update ที่สามารถช่วยให้อุปกรณ์ Apple iPhone® 3G & 3GS และ iPod touch® (รุ่นที่ 2) สามารถสตรีมข้อมูลเพลงสเตอริโอไร้สาย Bluetooth® จากอุปกรณ์ไปที่ชุดหูฟัง Bluetooth® ที่รองรับ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ทั้งนี้ต้องติดตั้ง iPhone® Software Update เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่าเพื่อให้สามารถใช้ชุดหูฟังได้ผ่าน Bluetooth® ต้องจัดซื้อซอฟต์แวร์นี้แยกต่างหาก (ไปที่ www.apple.com เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจัดซื้อ)

ชุดหูฟัง Jabra CLIPPER Bluetooth® รองรับโพรไฟล์ A2DP ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับฟังเพลงที่สตรีมมิ่งแบบไร้สายจากอุปกรณ์ iPhone® หรือ iPod touch® ไปยังชุดหูฟัง

ทั้งนี้อุปกรณ์ iPhone® และ iPod touch® ไม่รองรับโพรไฟล์ Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) อย่างสมบูรณ์แบบ โพรไฟล์นี้รองรับการควบคุมระยะไกลจากชุดหูฟัง เช่น การเปิดเล่น หยุดชั่วคราว หยุดเล่น ข้ามแทร็ค ย้อนแทร็ค กรอเดินหน้าและกรอย้อนหลัง

ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน AVRCP กับอุปกรณ์ Apple iPhone® หรือ iPod touch® ได้อย่างจำกัดหรือไม่ได้เลยจากชุดหูฟัง Jabra CLIPPER โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อัปเดตที่คุณติดตั้ง

- สำหรับซอฟต์แวร์อัปเดต Apple® เวอร์ชัน 3.0 คุณจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน AVRCP จากชุดหูฟัง Jabra CLIPPER ร่วมกับอุปกรณ์ Apple iPhone® หรือ iPod touch®
- สำหรับซอฟต์แวร์อัปเดต Apple® เวอร์ชัน 3.1 คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น หยุดชั่วคราวและหยุดเล่นได้ ทั้งนี้ไม่สามารถข้ามแทร็ค ย้อนแทร็ค กรอเดินหน้าหรือกรอย้อนหลังได้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรับและวางสาย (และปรับระดับเสียง) ได้โดยตรงจากชุดหูฟัง Jabra หากคุณมี iPhone® Software Update เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่าติดตั้งในอุปกรณ์ Apple iPhone® 3G & 3GS และ iPod touch® (รุ่นที่ 2)

1 การเข้าคู่ Jabra CLIPPER กับ iPhone® หรือ iPod touch®

ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ Bluetooth® อื่นโดยใช้ "การเข้าคู่" สามารถเข้าคู่อุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดชุดหูฟังในโหมดเข้าคู่อุปกรณ์

1.a. การเข้าคู่ครั้งแรก

เปิดชุดหูฟัง จากนั้น Jabra CLIPPER จะเข้าสู่โหมดเข้าคู่โดยอัตโนมัติ (ไฟสัญลักษณ์ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินค้าง) และเริ่มการค้นหาอุปกรณ์

1.b. การเข้าคู่มือในภายหลัง

กดปุ่มเอนกประสงค์ค้างไว้จนกระทั่งไฟสัญญาณสีแดงเป็นสีน้ำเงินค้าง (ประมาณ 6 วินาที)

2. เปิดใช้ Bluetooth® จากอุปกรณ์ iPhone® หรือ iPod touch®

- จากหน้าจอหลัก เลือก *Settings* > *General* > *Bluetooth* จากนั้นเปิด *Bluetooth® on* ตามภาพในหน้าถัดไป

2.a.

(Figure 1)

จากหน้าจอหลัก เลือก *Settings* จากนั้นเลือก *General*

2.b.

(Figure 2)

อุปกรณ์ จะทำการค้นหาอุปกรณ์ *Bluetooth®* ใกล้เคียง

3.

(Figure 3)

เลือก **Jabra CLIPPER** จาก iPhone® / iPod touch® และ ยืนยันรหัส PIN เป็น 0000 (ศูนย์ 4 ตัว)

iPhone® หรือ iPod touch® เชื่อมต่อกับ Jabra CLIPPER เรียบร้อยแล้ว

(Figure 4)




2 การใช้งาน Jabra CLIPPER

ขณะ iPhone® ต่ออยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth® สายโทรออกทั้งหมดจะถูกโอนผ่านอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ สายเรียกเข้าจะถูกโอนผ่าน Jabra CLIPPER หากคุณรับสายผ่านชุดหูฟัง และผ่าน iPhone® หากคุณรับสายผ่าน iPhone®

iPhone® สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® ได้ครั้งละตัวเท่านั้น

สถานะ Bluetooth®

คุณสามารถสังเกตได้ว่า Bluetooth® เปิดหรือปิดอยู่ หรืออุปกรณ์ Bluetooth® เชื่อมต่ออยู่กับ iPhone® หรือไม่โดยดูที่ไอคอน Bluetooth®  จากแถบสถานะของ iPhone® ที่ด้านบนของหน้าจอ:

-  หรือ  (สีขาว): Bluetooth® เปิดทำงานและอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับ iPhone®
-  (สีเทา): Bluetooth® เปิดอยู่แต่ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ ในกรณีที่คุณเข้าคู่อุปกรณ์กับ iPhone® แล้ว แสดงว่าอุปกรณ์อยู่ห่างกันเกินไปหรืออุปกรณ์ไม่ได้เปิดอยู่
- ไม่มีไอคอน Bluetooth® ที่แถบสถานะ: Bluetooth® ปิดอยู่

การรับและวางสาย

- แท็บที่ปุ่มเอนกประสงค์

การปรับเสียงและระดับเสียง

- แท็บปุ่มปรับเสียง +/- เพื่อปรับเพิ่มหรือลดเสียง

การเปิดเล่นหรือหยุดเล่นเพลงชั่วคราว

- สำหรับซอฟต์แวร์อัปเดต Apple® เวอร์ชัน 3.0 คุณจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน AVRCP จากชุดหูฟัง Jabra CLIPPER ร่วมกับอุปกรณ์ Apple iPhone® หรือ iPod touch®
- ซอฟต์แวร์อัปเดต Apple® เวอร์ชัน 3.1 สามารถรองรับฟังก์ชัน เปิดเล่นและหยุดชั่วคราว โดยเพียงแค่นำที่ปุ่ม เอนกประสงค์ ที่ชุดหูฟังเพื่อเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว

การเปลี่ยนแทร็คเพลง

- ทั้งนี้ไม่สามารถข้ามแทร็ค ย้อนแทร็ค กรอเดินหน้าหรือกรอย้อนหลังได้ กรุณาใช้ฟังก์ชันนี้จากอุปกรณ์ iPhone® หรือ iPod touch® โดยตรง

การโอนกลับไป iPhone®

- มีอยู่สองสามวิธีในการหยุดใช้งานชุดหูฟังหรือชุดติดตามยนต์ และกลับไปใช้สายผ่าน iPhone®

โอนสายผ่าน iPhone®

- รับสายโดยกดที่หน้าจอสัมผัสของ iPhone®
- ระหว่างรับสาย ให้กด Audio ที่ iPhone® เลือก iPhone® เพื่อรับฟังสายผ่าน iPhone® เลือก Speaker Phone เพื่อฟังสายผ่านชุดลำโพง หรือเลือกอุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อมต่ออยู่
- ปิด Bluetooth® จากหน้าจอหลัก เลือก Settings > General > Bluetooth และลากสวิตช์ไปที่ Off
- ปิดชุดหูฟังหรือวางอุปกรณ์ให้อยู่ในระยะเวลาเชื่อมต่อ คุณจะต้องอยู่ภายในระยะ 30 ฟุตของอุปกรณ์ Bluetooth® เพื่อเชื่อมต่อกับ iPhone®

การยกเลิกการเชื่อมต่อจาก iPhone® หรือ iPod touch®

ในกรณีที่คุณเชื่อมต่อ iPhone® กับอุปกรณ์ใดแล้วและต้องการใช้อุปกรณ์ตัวอื่นแทน คุณจะต้องยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวแรกก่อน

ยกเลิกการเชื่อมต่อจาก iPhone® หรือ iPod touch®

- 1 จากหน้าจอหลัก เลือก *Settings* > *General* > *Bluetooth* ในกรณีที่ *Bluetooth*® ไม่เปิดอยู่ ให้เปิดฟังก์ชันด้วยตัวเอง
- 2 เลือกอุปกรณ์จากนั้นกด *Unpair*

iPhone® จะไม่โอนสายจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ iPhone® ใหม่อีกครั้ง

เปิดหรือปิด *Bluetooth*® ที่ iPhone® หรือ iPod touch®

จากหน้าจอหลัก เลือก *Settings* > *General* > *Bluetooth* จากนั้นเปิดหรือปิด *Bluetooth*®