

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

《モノタイプ》 通話専用・A2DP非搭載

《デュオタイプ》 音楽・通話対応・A2DP

SoftBank									
型番	003SH			005SH			006SH		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	○	-	-	○	-	-	○	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○※15	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2010	○※14	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○※8	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CLIPPER	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

SoftBank									
型番	007SH			009SH			101SH(AQUOS PHONE THE HYBRID)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CLIPPER	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

SoftBank									
型番	102SH (AQUOS PHONE)			103SH (AQUOS PHONE)			104SH (AQUOS PHONE)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	-
EXTREME	○	○	○	○	○	○	○	○	-
CLIPPER	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	-
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	-
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	-
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	-
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	-
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

SoftBank									
型番	DM009SH			DM010SH			DM011SH		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CLIPPER	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

SoftBank			
型番	DM012SH		
	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-
BT5020	-	-	-
BT2020	-	-	-
BT3010	-	-	-
BT4010	-	-	-
BT2070	-	-	-
BT2050	-	-	-
SP200	-	-	-
Arrow	-	-	-
BT2080	○	-	-
BT2010	-	-	-
EASYGO	○	-	-
WAVE	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-
BT620s	-	-	-
BT8010	-	-	-
BT3030	-	-	-
BT8040	-	-	-
BT530	-	-	-
Halo	○	○	○
Stone	○	○	○
EXTREME	○	○	○
CLIPPER	○	○	○
Street Black	○	○	○
Street White	○	○	○
Stone White	○	○	○
StoneII Black	○	○	○
StoneII White	○	○	○
DRIVE	○	○	○
Sport BT	○	○	○
SUPREME	○	○	○
Cruiser II	○	○	○
EXTREME II	○	○	○
FREEWAY	○	○	○
Halo2	○	○	○

SoftBank									
型番	003P			101P (LUMIX Phone)			102P		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2010	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	-
EXTREME	○	○	○	○	○	○	○	○	-
CLIPPER	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	-
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	-
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	-
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	-
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	-
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	-

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

SoftBank			
型番	101N (MEDIAS CH)		
	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-
BT5020	-	-	-
BT2020	-	-	-
BT3010	-	-	-
BT4010	-	-	-
BT2070	-	-	-
BT2050	-	-	-
SP200	-	-	-
Arrow	-	-	-
BT2080	○	-	-
BT2010	○	-	-
EASYGO	○	-	-
WAVE	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-
BT620s	-	-	-
BT8010	-	-	-
BT3030	-	-	-
BT8040	-	-	-
BT530	-	-	-
Halo	○	○	○
Stone	○	○	○
EXTREME	○	○	○
CLIPPER	○	○	○
Street Black	○	○	○
Street White	○	○	○
Stone White	○	○	○
StoneII Black	○	○	○
StoneII White	○	○	○
DRIVE	○	○	○
Sport BT	○	○	○
SUPREME	○	○	○
Cruiser II	○	○	○
EXTREME II	○	○	○
FREEWAY	○	○	○
Halo2	○	○	○

SoftBank								
型番	X06HT		X06HT II		001HT		101K (HONEY BEE)	
	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	○	-	-	-	○	-	-	-
BT2070	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	○	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	○	-	-	-	○	-	-	-
BT2080	-	-	-	-	-	-	○	-
BT2010	○	-	-	-	○	-	○	-
EASYGO	○	-	○	-	○	-	○	-
WAVE	○	-	○	-	○	-	○	-
BT2045 AC	○	-	○	-	○	-	○	-
BT2045 USB	○	-	○	-	○	-	○	-
EASYGO for PC	○	-	○	-	○	-	○	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	-	-	○	○	○	○
Stone	○	○	-	-	○	○	○	○
EXTREME	○	○	-	-	○	○	○	○
CLIPPER	○	○	-	-	○	○	○	○
Street Black	○	○	-	-	○	○	○	○
Street White	○	○	-	-	○	○	○	○
Stone White	○	○	-	-	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	-	-	○	○	○	○
StoneII White	○	○	-	-	○	○	○	○
DRIVE	○	○	-	-	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

SoftBank										
型番	iPhone 3G	iPhone 3GS OS3.1		iPhone 3GS		iPod Touch with Bluetooth	iPod Touch (第四世代)		iPhone 3G iOS4.0	
	※6	HF	Audio	HF	Audio	Audio	HF	Audio	HF	Audio
JX10 Series2	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-
BT2070	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-
BT2050	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-
SP200	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	○	-	○	-	-	○※18	-	○	-
BT2010	○	○	-	○	-	-	○※18	-	○	-
EASYGO	○	○	-	○	-	-	○※18	-	○	-
WAVE	○	○	-	○	-	-	○※18	-	○	-
BT2045 AC	○	○	-	○	-	-	○※18	-	○	-
BT2045 USB	○	○	-	○	-	-	○※18	-	○	-
EASYGO for PC	○	○	-	○	-	-	○※18	-	○	-
BT620s	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	○	-	-	○	○※10	○※10	○※18	○※10	○	○※10
BT8040	○	-	-	○	○	○	○※18	○	○	○
BT530	○	-	-	○	○	○	○※18	○	○	○
Halo	○	○	○	○	○※10	○※10	○※18	○※10	○	○※10
Stone	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
EXTREME	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
CLIPPER	○※10	○	○※10	○	○※10	○※10※13	○※18	○※10※13	○	○※10
Street Black	○※10	○	○※10	○	○※10	○※10※13	○※18	○※10	○	○※10
Street White	○※10	○	○※10	○	○※10	○※10※13	○※18	○※10	○	○※10
Stone White	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○※18	○	○	○

SoftBank										
型番	iPhone 3GS iOS4.1		iPhone 4GS iOS4.1		iPhone 4S iOS5.0		iPad		iPad2	
	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
BT2070	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
BT2050	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
SP200	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	○	-	○	-	-	-	○※18	-
BT2010	○	-	○	-	○	-	-	-	○※18	-
EASYGO	○	-	○	-	○	-	-	-	○※18	-
WAVE	○	-	○	-	○	-	-	-	○※18	-
BT2045 AC	○	-	○	-	○	-	-	-	○※18	-
BT2045 USB	○	-	○	-	○	-	-	-	○※18	-
EASYGO for PC	○	-	○	-	○	-	-	-	○※18	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	○	○※10	○	○※10	-	-	×※16	○※10	○※18	○※10
BT8040	○	○	○	○	-	-	×※16	○	○※18	○
BT530	○	○	○	○	-	-	×※16	○	○※18	○
Halo	○	○※10	○	○※10	○	○	×※16	○※10	○※18	○※10
Stone	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
EXTREME	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
CLIPPER	○	○※10	○	○※10	○	○	×※16	○※10	○※18	○※10※13
Street Black	○	○※10	○	○※10	○	○	×※16	○※10	○※18	○※10
Street White	○	○※10	○	○※10	○	○	×※16	○※10	○※18	○※10
Stone White	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	×※16	○	○※18	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

SoftBank								
型番	iPad3		Libero 003Z		DELL 001DL		101DL (DELL Streak Pro)	
	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	○	-	○	-	-	-
BT2070	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	○	-	○	-	-	-
SP200	-	-	○	-	○	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○※18	-	○	-	○	-	○	-
BT2010	○※18	-	○	-	○	-	○	-
EASYGO	○※18	-	○	-	○	-	○	-
WAVE	○※18	-	○	-	○	-	○	-
BT2045 AC	○※18	-	○	-	○	-	○	-
BT2045 USB	○※18	-	○	-	○	-	○	-
EASYGO for PC	○※18	-	○	-	○	-	○	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	○※18	○	○	○	○	○	-	-
BT8040	○※18	○	-	-	-	-	-	-
BT530	○※18	○	-	-	-	-	-	-
Halo	○※18	○	○	○	○	○	○	○
Stone	○※18	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME	○※18	○	○	○	○	○	○	○
CLIPPER	○※18	○	○	○	○	○	○	○
Street Black	○※18	○	○	○	○	○	○	○
Street White	○※18	○	○	○	○	○	○	○
Stone White	○※18	○	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○※18	○	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○※18	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○※18	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○※18	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○※18	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○※18	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○※18	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○※18	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○※18	○	○	○	○	○	○	○

SoftBank				
型番	008Z		007HW	
	HF	Audio	HF	Audio
JX10 Series2	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-
BT2070	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-
BT2080	○	-	○	-
BT2010	○	-	○	-
EASYGO	○	-	○	-
WAVE	○	-	○	-
BT2045 AC	○	-	○	-
BT2045 USB	○	-	○	-
EASYGO for PC	○	-	○	-
BT620s	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○
EXTREME	○	○	○	○
CLIPPER	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

《注意》

- ※1 初期登録が「失敗しました」と表示された後、携帯のBluetooth待ち受けを開始した後にBT8010の通話ボタンを1回押していただくと「接続しました」と画面にでます。Bluetooth待ち受けを開始せずにボタンを押しても接続いたしませんのでご注意ください。
 - ※2 ステレオ音声では音楽を聴くことができません。ペアリング完了時1回目は聴けますが止めてしまった後再度聴くとモノラルの音声に戻ってしまい聴けません。再度聴くには登録を削除してペアリングを行うと使用可能です。
 - ※3 BT325sはA2DPが入っていませんのでステレオ再生は有線になります。
 - ※4 ペアリング・接続ともに正常におこなえますが、ご使用の環境により、通話相手に伝わる音声非常に小さくご使用に耐えない場合がございます。リセット・再ペアリングの操作により、若干音量が上昇する場合がございます。
 - ※5 ご使用の環境により、通話相手に伝わる音声小さい場合がございます。リセット・再ペアリングの操作により、若干音量が上昇する場合がございます。
 - ※6 携帯端末側にA2DPが搭載されていないため、ステレオ音声で音楽を聴くことはできません。接続確認はHFのみとなります。
 - ※7 ヘッドセット及び携帯電話の電源OFF/ONによる再リンク時は、携帯電話のBluetooth待ち受けを一旦OFFにして移動機から再接続を行ってください。
 - ※8 発信時は相手側が応答した後、①ヘッドセットのボタンを1度押すか②携帯の受話器応答ボタンを長押し③あるいは通話機切替を行う。着信時は、ヘッドセットのボタンを1度押すのみ。
 - ※9 発信時は相手側が応答した後、①携帯の受話器応答ボタンを長押し②あるいは通話機切替を行う。着信時は、ヘッドセットのボタンを1度押すのみ。
 - ※10 AVRCPが搭載されていますが、ソフトウェアバージョンによりPlay/Pause、Volume+/-しか有効ではなく、Next/Previousボタンは効きません。iPhone 及び iPod Touchはソフトウェアバージョンを最新のiOSにアップデートすることにより、Next/Previousボタンが有効になります。
 - ※11 AVRCPの動作不可。
 - ※12 発信着信時、ヘッドセットのボタンをワンタップ（約0.5秒）し、さらにピープ音が聞こえるまで約5秒間押し続けることにより通話切り替えが可能です。
 - ※13 CLIPPERは、二つのプロファイルを同時に接続することは出来ませんが、HFP（携帯通話）とA2DP（iPod TouchなどのMP3プレーヤー）との使用が可能です。上記の使用をする際、iPod Touchを先に接続する必要があります。先に携帯と接続するとA2DPも接続されてしまい、iPodとの接続が出来ません。
＜接続方法＞
携帯とのペアリング=>一旦CLIPPERの電源を切り、iPodとペアリング・接続=>再度携帯と接続

尚、iPhone + iPad2、及びiPhone + iPod Touch（第四世代）では使用出来ません。
両機種ともHFPとA2DPが対応している為、
iPad2またはiPod Touch（第四世代）で音楽を聞きながら、
iPhoneで電話を受けるという2機種同時接続が不可能です。
 - ※14 携帯電話のBluetoothOFF/ONによる再リンクはできませんが、初回着信時に自動で再リンクされヘッドセットで通話状態となります。
 - ※15 ペアリング登録済みの状態で、944SHが「未接続」状態及び「優先接続」状態の時に電話を着信すると、ボタン操作を行わず通話が開始される場合があります。944SHと本製品の接続を切断する場合は、端末のBluetooth電源をOFFにするか、本製品の電源がOFFになっていることをご確認ください。
 - ※16 ハンズフリープロファイル（HFP）がサポートされていない為、通話は出来ません。
 - ※17 Bluetoothは搭載されていますが、ヘッドセットが認識されません。
 - ※18 通話はFacetimeでの通信になります。
 - ※ 携帯の仕様によりミュージックプレイヤー起動後、待ち受け画面表示中はAVRCPの操作で再生ができない場合があります。
 - ※ 携帯の仕様によりワンセグ視聴時にAVRCPの停止操作のみ使用できない場合があります。
 - ※ NTT docomo：移動機側から発信した場合、移動機側の受話ボタン操作、移動機側のメニュー操作のいずれかを行うことにより、ヘッドセット側で通話可能。
 - ※ KDDI au：移動機側から発信した場合、移動機側のボタン操作（発信後Ezwebボタン長押し）、移動機側のメニュー操作のいずれかを行うことにより、ヘッドセット側で通話可能。
- ・・・使用可 ×・・・使用不可 -・・・未検証
- ※ 弊社製品はTOSHIBA規格であるSCMS-T7プロファイルを搭載しておりません。SCMS-T7プロファイルを用いた音楽・ワンセグに関しては原則聴く事ができませんので、ご注意下さい。

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

《モノタイプ》 通話専用・A2DP非搭載

《テレオタイプ》 音楽・通話対応・A2DP

a u										
型番	IS01 (SHARP)			IS02 (TOSHIBA)			IS03 (SHARP)			
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	○	○※10	○※18	-	-	-	○	○※10	○※18	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○※10	○※18	-	-	-	○	○※10	○※18	-
Stone	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
Extream	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
Clipper	○	○※10	○※18	-	-	-	○	○※10	○※18	-
Street Black	○	○※10	○※18	-	-	-	○	○※10	○※18	-
Street White	○	○※10	○※18	-	-	-	○	○※10	○※18	-
Stone White	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
StoneII Black	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
StoneII White	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
DRIVE	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
Sport BT	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○	-
SUPREME	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
Cruiser II	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
EXTREME II	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
FREEWAY	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-
Halo2	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-

a u										
型番	IS04 (REGZA Phone)			IS05			RIUS α IS06			
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非搭載
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非搭載
BT3030	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	非搭載
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非搭載
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非搭載
Halo	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	非搭載
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Extream	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Clipper	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	非搭載
Street Black	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	非搭載
Street White	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	○	○※10	○※18	非搭載
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

a u									
型番	ISW11HT			ISW12HT			IS11S Xperia acro		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	非搭載	-	-	非搭載	-	-	-
BT8010	-	-	非搭載	-	-	非搭載	-	-	-
BT3030	○	○※10	非搭載	-	-	非搭載	-	-	-
BT8040	-	-	非搭載	-	-	非搭載	-	-	-
BT530	-	-	非搭載	-	-	非搭載	-	-	-
Halo	○	○※10	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Stone	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Extream	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Clipper	○	○※10	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Street Black	○	○※10	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Street White	○	○※10	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Stone White	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Stonell Black	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Stonell White	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
DRIVE	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Sport BT	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
SUPREME	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Cruiser II	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
EXTREME II	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
FREEWAY	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×
Halo2	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	×

a u									
型番	IS11SH AQUOS PHONE			IS12SH AQUAS PHONE			IS13SH AQUAS PHONE		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Clipper	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stonell Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stonell White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

a u						
型番	IS14SH AQUOS PHONE			A01 INFOBAR		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	○
Clipper	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○
Stonell Black	○	○	○	○	○	○
Stonell White	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○

a u									
型番	windows phone IS12T			G' zone IS11CA			REGZAphone IS11T		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
Halo	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Stone	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Extream	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Clipper	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Street Black	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Street White	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Stone White	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Stonell Black	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Stonell White	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
DRIVE	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Sport BT	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
SUPREME	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Cruiser II	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
EXTREME II	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
FREEWAY	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○
Halo2	○	○	非搭載	○	○	非搭載	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

a u								
型番	MIRACH IS11PT			iPhone 4S iOS5.0		MOTOROLA ISW11M		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Stone	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Extream	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Clipper	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Street White	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Stonell Black	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Stonell White	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	非搭載

a u									
型番	ISW11F (ARROWS Z)			IS12F (ARROWS ES)			ISW11K (KYOCERA DIGNO)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Clipper	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stonell Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stonell White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

《モノタイプ》 通話専用・A2DP非搭載

テレオタイプ》 音楽・通話対応・A2DP

docomo									
型番	F-10C			F-12C			F-03D (ARROWS Kiss)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Clipper	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○

docomo						
型番	F-5D (ARROWS X LTE)			F-07D (ARROWS μ)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-
BT2080	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	○
Clipper	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

docomo									
型番	P-07C			P-01D			P-02D (LUMIX Phone)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Clipper	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

docomo						
型番	P-04D			P-05D		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-
BT2080	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	-	○	○	-
Stone	○	○	-	○	○	-
Extream	○	○	-	○	○	-
Clipper	○	○	-	○	○	-
Street Black	○	○	-	○	○	-
Street White	○	○	-	○	○	-
Stone White	○	○	-	○	○	-
StoneII Black	○	○	-	○	○	-
StoneII White	○	○	-	○	○	-
DRIVE	○	○	-	○	○	-
Sport BT	○	○	-	○	○	-
SUPREME	○	○	-	○	○	-
Cruiser II	○	○	-	○	○	-
EXTREME II	○	○	-	○	○	-
FREEWAY	○	○	-	○	○	-
Halo2	○	○	-	○	○	-

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

docomo						
型番	L-04C		L-06C		L-07C	
	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-
BT2080	-	-	-	-	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	-	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-
BT3030	○	○※10	○	○※10	○	○※10
BT8040	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	○
Clipper	○	○※10	○	○※10	○	○※10
Street Black	○	○※10	○	○※10	○	○※10
Street White	○	○※10	○	○※10	○	○※10
Stone White	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○

docomo									
型番	SH-10B			SH-03C (LYNX 3D)			SH-12C		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	○	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	○	○	○	○	○※10	○※15
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	○	○	○	-	-	-
Halo	○	○※16	○	○	○	○	○	○※10	○※15
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Clipper	○	○※16	○	○	○	○	○	○※10	○※15
Street Black	○	○※16	○	○	○	○	○	○※10	○※15
Street White	○	○※16	○	○	○	○	○	○※10	○※15
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

docomo									
型番	SH-06C			SH-13C			SH-01D (AQUOS PHONE)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	非搭載	-	-	-
Halo	-	-	-	○	○	非搭載	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Clipper	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	非搭載	○	○	○

docomo									
型番	SH-02D (AQUOS PHONE slider)			SH-06D (AQUOS PHONE)			SO-01C		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	非搭載
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	非搭載
BT3030	-	-	-	-	-	-	○	○※10	非搭載
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	非搭載
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	非搭載
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○※10	非搭載
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Extream	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Clipper	○	○	○	○	○	○	○	○※10	非搭載
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○※10	非搭載
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○※10	非搭載
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	非搭載

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

docomo						
型番	SO-01D (Xperia PLAY)			SO-02D (XPERIA NX)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	非搭載	○	○	非搭載
Stone	○	○	非搭載	○	○	非搭載
Extream	○	○	非搭載	○	○	非搭載
Clipper	○	○	非搭載	○	○	非搭載
Street Black	○	○	非搭載	○	○	非搭載
Street White	○	○	非搭載	○	○	非搭載
Stone White	○	○	非搭載	○	○	非搭載
StoneII Black	○	○	非搭載	○	○	非搭載
StoneII White	○	○	非搭載	○	○	非搭載
DRIVE	○	○	非搭載	○	○	非搭載
Sport BT	○	○	非搭載	○	○	非搭載
SUPREME	○	○	非搭載	○	○	非搭載
Cruiser II	○	○	非搭載	○	○	非搭載
EXTREME II	○	○	非搭載	○	○	非搭載
FREEWAY	○	○	非搭載	○	○	非搭載
Halo2	○	○	非搭載	○	○	非搭載

docomo									
型番	N-04C			N-01D (MEDIAS PP)			N-04D (MEDIAS LTE)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	○	○※10	○※15	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○※10	○※15	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Clipper	○	○※10	○※15	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○※10	○※15	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○※10	○※15	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

docomo									
型番	T-01B (TOSHIBA)			T-01C (REGZA Phone)			T-01D (REGZA Phone)		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrow	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	-	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halo	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
Stone	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
Extream	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
Clipper	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
Street Black	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
Street White	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
Stone White	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
StoneII Black	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
StoneII White	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
DRIVE	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
Sport BT	○	○	非搭載	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
Cruiser II	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
EXTREME II	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
FREEWAY	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○
Halo2	○	○	非搭載	○	※18	※18	○	○	○

docomo							
型番	Xperia SO-01B		Xperia acro SO-02C			Xperia ray SO-03C	
	HF	Audio	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-
SP200	○	-	-	○	-	○	-
Arrow	○	-	-	○	-	○	-
BT2080	○	-	-	○	-	○	-
EASYGO	○	-	-	○	-	○	-
WAVE	○	-	-	○	-	○	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	○	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	○	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	○	○	-	-	-	-	-
BT8040	○	○	-	-	-	-	-
BT530	○	○	-	-	-	-	-
Halo	○	○	○	○	×	○	○
Stone	○	○	○	○	×	○	○
Extream	○	○	○	○	×	○	○
Clipper	○	○	○	○	×	○	○
Street Black	○	○	○	○	×	○	○
Street White	○	○	○	○	×	○	○
Stone White	○	○	○	○	×	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	×	○	○
StoneII White	○	○	○	○	×	○	○
DRIVE	○	○	○	○	×	○	○
Sport BT	○	○	○	○	×	○	○
SUPREME	○	○	○	○	×	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	×	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	×	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	×	○	○
Halo2	○	○	○	○	×	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

docomo								
型番	GALAXY S SC-02B (SAMSUNG)		GALAXY Tab SC-01C (SAMSUNG)		GALAXY S II LTE SC-03D (SAMSUNG)		GALAXY NEXUS SC-04D (SAMSUNG)	
	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio	HF	Audio
JX10 Series2	○	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	○	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	○	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	○	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	○	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	○	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	○	-	-	-	-	-	-	-
SP200	○	-	○	-	○	-	○	-
Arrow	○	-	○	-	○	-	○	-
BT2080	○	-	○	-	○	-	○	-
EASYGO	○	-	○	-	○	-	○	-
WAVE	○	-	○	-	○	-	○	-
BT2045 AC	○	-	○	-	○	-	○	-
BT2045 USB	○	-	○	-	○	-	○	-
EASYGO for PC	○	-	○	-	○	-	○	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	○	○	○	○	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone	○	○	○	○	○	○	○	○
Extream	○	○	○	○	○	○	○	○
Clipper	○	○	○	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	○	○	○	○	○	○
Street White	○	○	○	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	○	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	○	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	○	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	○	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	○	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	○	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	○	○	○	○	○	○

docomo								
型番	GALAXY S II (SAMSUNG) SC-02C			GALAXY Note SC-05D		MEDIAS WP N-06C		
	HF	Audio	ワンセグ	HF	Audio	HF	Audio	ワンセグ
JX10 Series2	-	-	-	-	-	-	-	-
BT5020	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2020	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT4010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT2050	-	-	-	-	-	-	-	-
SP200	○	-	-	○	-	○	-	-
Arrow	○	-	-	○	-	○	-	-
BT2080	○	-	-	○	-	○	-	-
EASYGO	○	-	-	○	-	○	-	-
WAVE	○	-	-	○	-	○	-	-
BT2045 AC	○	-	-	○	-	○	-	-
BT2045 USB	○	-	-	○	-	○	-	-
EASYGO for PC	○	-	-	○	-	○	-	-
BT620s	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8010	-	-	-	-	-	-	-	-
BT3030	-	-	-	-	-	-	-	-
BT8040	-	-	-	-	-	-	-	-
BT530	-	-	-	○	○	-	-	-
Halo	○	○	×	○	○※10	○	○	○
Stone	○	○	×	○	○	○	○	○
Extream	○	○	×	○	○	○	○	○
Clipper	○	○	×	○	○	○	○	○
Street Black	○	○	×	○	○	○	○	○
Street White	○	○	×	○	○	○	○	○
Stone White	○	○	×	○	○	○	○	○
StoneII Black	○	○	×	○	○	○	○	○
StoneII White	○	○	×	○	○	○	○	○
DRIVE	○	○	×	○	○	○	○	○
Sport BT	○	○	×	○	○	○	○	○
SUPREME	○	○	×	○	○	○	○	○
Cruiser II	○	○	×	○	○	○	○	○
EXTREME II	○	○	×	○	○	○	○	○
FREEWAY	○	○	×	○	○	○	○	○
Halo2	○	○	×	○	○	○	○	○

Jabraヘッドセットとスマートフォンとの接続確認表

docomo	BalckBerry	
型番	Bold	
	HF	Audio
JX10 Series2	-	-
BT5020	-	-
BT2020	-	-
BT3010	-	-
BT2010	-	-
BT4010	-	-
BT2050	-	-
SP200	○	-
Arrow	○	-
BT2080	○	-
EASYGO	○	-
WAVE	○	-
BT2045 AC	○	-
BT2045 USB	○	-
EASYGO for PC	○	-
BT620s	-	-
BT8010	-	-
BT3030	-	-
BT8040	-	-
BT530	○	○
Halo	○	○※10
Stone	○	○
Extream	○	○
Clipper	○	○
Street Black	○	○
Street White	○	○
Stone White	○	○
StoneII Black	○	○
StoneII White	○	○
DRIVE	○	○
Sport BT	○	○
SUPREME	○	○
Cruiser II	○	○
EXTREME II	○	○
FREEWAY	○	○
Halo2	○	○

